GOLIATH

Ab Version: 4.7

1.4.6 TÜRÖFFNER ÖFFNUNGSDAUER ÄNDERN

TOYCU GmbH

1. Anmeldung im Webinterface

Öffnen Sie den Google Chrome Browser und rufen Sie das Webinterface der Anlage auf. Melden Sie sich mit den folgenden Zugangsdaten an:

- **Benutzername:** admin
- **Passwort:** admin1234



Klicken Sie anschließend auf **„Anmelden“**, um fortzufahren.

2. Öffnungsdauer ändern

Klicken Sie auf **“Lokale Einstellungen”**.



Ohne Sicherheitsmodul

Klicken Sie links nun auf **“Zugriffskontrolle → Konfig.”**.



Im Feld **“Dauer der Türöffnung”** können Sie die Dauer nun einstellen.

Mit einem Klick auf **“Anwenden”** bestätigen Sie Ihre Änderung.

Das wars auch schon!

Mit Sicherheitsmodul

Klicken Sie links nun auf **“Zugriffskontrolle → Erweiterungsfunktion”**.



Unter **“Sperrperiode”** ändern Sie die Dauer der Türöffnung ändern.

Mit einem Klick auf **“Anwenden”** bestätigen Sie Ihre Änderung.

Das wars auch schon!